

# iPECS

## LIP-9020 IP TELEFON


---



## KOLAY KULLANIM KILAVUZU




Lütfen daha önce bu kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun.  
-Setinizi çalıştırın. Gelecekteki referanslar için saklayın.

iPECS is an Ericsson-LG Brand


## LIP 9020 IP Telefon Tuş ve Özellikleri






- 1-  Alarm ve Mesaj Işığı (Alarm ve mesaj geldiğinde kırmızı ışık yanıp söner)
- 2-  LCD Ekran (Çağrı geldiğinde ve yapıldığında arayan ve aranan isim dahili bilgileri gözükür)
- 3- Telefon Ahizesi (Görüşme halinde ses alıp göndermek için kullanılır )
- 4- Ahize Tablası


- 5-  Rakam Tuşları
- 6-  Speaker (Görüşme sesini dışarı vermek için kullanılır)
- 7-  Ses Seviyesi Ayar Butonu (Zil çalarken zil sesini, konuşurken görüşme sesini ayarlar )


8-  Kayıt Yapılabilir Esnek Tuşlar (Dahili, harici veya herhangi bir özellik kaydı yapılabilir.)


9-  Transfer (gelen çağrının başka dahiliye aktarılmasına olanak tanır ),


 speed tuşu (Hızlı Arama veya rehber olarak olarak kayıtlı numaraların aranmasında kullanılır, Örn: speed-2000 kayıtlı hızlı aramayı arar)


 Mesaj tuşu (gelen CLI bilgisi ve ses mesajları erişimi için kullanılır),  Headset

Headset Tuşu (Kulaklık kullanım tuşu),  Mute

(Sesin karşı tarafa gidişini engeller),  DND DND (Rahatsız edilmemeyi devreye alır, devreden çıkarır)

10-  Ok ve Yön tuşları (Programlama anında menülerde geçişlerde ve çıkışta kullanılır , ok ile kayıt yapılacak durumlarda save edilir)

11-  Esnek tuşlar (Ekranın altındaki 3 tuş kullanıma göre özellik tuşu olur)

 Directory tuşu ( hızlı arama menüsünden isimle arama veya dahili isim bilgisinden isimle arama yapılabilir . en az 3 karakter en çok 10 karakterle arama yapılabilir ,, (öm: ALİ için 2tuşu 1 kere,5 tuşu 3kere,4 tuşu 3kere tuşlanıp OK basılırsa ALİ başlayan isim bilgileri ekrana gelir,Kayıtlı kişi veya kişiler gelir seçilip OK tuşlandığında ilgili kişi aranır

- Dahili arama



Ahizeyi kaldırın ve dahili çevir sesini dinleyin -



Dahili numarayı çevirip görüşün

- Operatörü arama



Ahizeyi kaldırın ve dahili çevir sesini dinleyin -



0 tuşlayıp operatör ile görüşün

- Harici arama



Ahizeyi kaldırın ve dahili çevir sesini dinleyin -



9 ile harici hat alıp telefon Numarasını çevirin görüşün

- Çağrı aktarma (kontROLSÜZ)



görüşme halindeyken -



Trans/PGM veya Aktar tuşuna basınız -



Dahili

Numarayı çevirip -



Ahizeyi kapatın

- Çağrı aktarma (kontrollü)



görüşme halindeyken -



Trans/PGM veya Aktar tuşuna basınız -



Dahili

Numarayı çevirip -



bilgilendirmenizi yapın -



Ahizeyi kapatın

### Son numara tekrarı





Ahizeyi kaldırın ve dahili çevir sesini dinleyin -



\*552 tuşlayın



- Dahili telefonu başka dahiliye yönlendirme



Ahizeyi kaldırın ve dahili çevir sesini dinleyin -  \*554 - 1 - Dahili numara  
Tuşluyarak yönlendirmenizi yapın iptal için  \*559 tuşlayın


- Rahatsız Edilmeme



Ahizeyi kaldırın -  \*553 tuşluyarak rahatsız edilmeme özelliğini devreye alın  
iptal için  \*559 tuşlayın


- Çağrı çekme ( dahili )



Ahizeyi kaldırın -  \*77 - Dahili numara tuşluyarak çağrıyı kendinize alın



- Çağrı çekme ( grup içi )



Ahizeyi kaldırın -  \*\* veya \*566 tuşluyarak grupta çalan telefonun çağrısını kendinize alın

- Call Park



 görüşme halindeyken -  **Trans/PGM** veya **Aktar** tuşuna ardından Park kodu olan **#601**i tuşluyarak park edebilirsiniz. Çağrıya tekrardan ulaşmak için herhangi bir dahili telefon dan **#601** yapıp görüşmenize devam edebilirsiniz.

(Not: Park kodu #601 ~ #800 arası verilebilir)


- Call Back çağrısı oluşturma



Ahizeyi kaldırın ve dahili çevir sesini dinleyin -



Dahili numarayı çevirip meşguliyet

Aldığınızda  **Trans/PGM** veya **Aktar** tuşuna ardından **\*556** çevirip Call Back oluşturun Meşgul dahili telefonunu kapattığı anda sizi ve kendi dahilisini çaldırıp konuşacaktır.

İptal edilmek istenirse uygulayan telefonda **\*557** tuşlanmalıdır

- Konferans Oluşturma




1. Çağrı ile görüşme halindeyken -  **Konferans** tuşuna basılıp dahili ton alınır



2. Çağrı başlatılır. Çağrı açıldıktan sonra  **Konferans** tuşuna 2 kere basılarak konferans oluşturulur. Operatör

 **Konferans** tuşuna basarak konferanstan çıkabilir tekrar

dahil olmak isterse  **Konferans** tuşuna basarak dahil olur. Operatör konferansa dahilken ahizesini kapatırsa konferans sonlanır.

- Speed dial ( Hızlı arama )



Ahizeyi kaldırın -



**Speed** veya **Hızlı ara** tuşuna ardından hızlı arama kodu Tuşlanarak arama yapılabilir

(Not: Speed Dial Hızlı arama kodu 2000 ~ 4999 arası olabilir. Operatörün hızlı arama listesini Kişilere temin etmesi ve sisteme yüklemesi gerekir. Analog dahililer \*558 ve speed kodu şeklinde kullanabilirler )

### Esnek Tuşlara Kayıt

#### \*Dahili Kayıt :

- 1-**Aktar** veya **Transfer** tuşuna bas, 2-Kayıt yapılacak **Esnek tuş** a bas
- 3-**Dahili numarayı** tuşla, 4-**Tamam** veya **Ok** tuşuna bas

#### \*Harici Kayıt :

- 1-**Aktar** veya **Transfer** tuşuna bas, 2-Kayıt yapılacak **Esnek tuş** a bas
- 3-**Harici Hat** tuşuna veya **Loop** tuşuna bas, 4-**Harici telefon numarasını** gir
- 5-İki kere **Tamam** veya **Ok** tuşla

#### \*Özellik Kayıt :

- 1-**Aktar** veya **Transfer** tuşuna bas, 2-Kayıt yapılacak **Esnek tuş** a bas
- 3-Tekrar **Aktar** veya **Transfer** tuşla, 4-**Özellik Kodunu** tuşla 5-**Tamam** veya **Ok** tuşla